

**POLIZA
DE
GARANTIA**

Al adquirir su bicicleta Bianchi, Ud. ha pasado a formar parte de un selecto grupo de personas que por más de 110 años, han disfrutado a través de todo el mundo de esta prestigiosa marca. Este producto ha sido fabricado bajo rigurosas normas de calidad internacional.

LA GARANTÍA

Se otorga en caso de que su utilización sea en términos normales y recreativos, "excluyéndose" del beneficio de la garantía las situaciones derivadas de:

- Uso en actividades competitivas o acrobáticas.
- Accidentes, caídas, saltos en rampa o similares.
- Desgaste normal, ensamble inadecuado, uso de partes que no sean compatibles con el marco de la forma en que fue vendido.
- Intervención de personas ajenas a nuestro servicio técnico.
- Almacenamiento a la intemperie donde afecta la humedad ambiente, especialmente en zonas marítimas.
- No seguir instrucciones descritas en la póliza de garantía, respecto de uso y mantención.
- No haber sido armado por nuestros servicios técnicos autorizados.

USO Y MANTENCIÓN DE SU BICICLETA

Para el buen funcionamiento de su bicicleta, recomendamos poner atención en los siguientes aspectos:

TUBO DE ASIENTO

La posición correcta sobre la bicicleta se logra con el pie apoyado en la posición inferior del pedal y la rodilla debe quedar ligeramente doblada. Para obtener esta posición, regule la medida del tubo de asiento mediante el perno de fijación o el bloqueo rápido ubicado en el marco.

Atención: Para evitar posibles accidentes y daños en el marco de su bicicleta, ajuste el tubo de asiento con una inserción mínima de 10 cms. El posible daño causado al marco por esta causal no esta sujeta a esta garantía.

SISTEMA DE CAMBIOS

Para quien está en contacto por primera vez con una bicicleta equipada con sistema de cambios de 18, 21, 24 y 27 velocidades entregamos algunas recomendaciones:

- Las diferentes velocidades (combinación volante-piñón) fueron creadas para que usted pueda alcanzar con mayor facilidad un pedaleo ideal según las condiciones del terreno.
- Un terreno plano es ideal para aprender a utilizar los cambios de su bicicleta.
- Inicie la marcha ubicando la cadena en el plato central del volante mediante la manilla de cambios izquierda y coloque la cadena en la corona central del piñón utilizando la manilla de cambios derecha.
- Accionando la manilla de cambios izquierda realice los diferentes cambios de marcha en el volante y accionando la manilla de cambios derecha realiza los diferentes cambios de marcha en el piñón. De esta forma usted podrá sentir el desplazamiento de la bicicleta según la combinación volante-piñón y podrá ajustarla según su disposición al esfuerzo, hasta encontrar su pedaleo ideal.
- Todas las operaciones de cambio de marcha en su bicicleta deben siempre realizarse en movimiento (pedaleando).

BLOQUEOS RÁPIDOS:

Este sistema permite desmontar rápidamente, por ejemplo: La rueda delantera y/o trasera para reparar una cámara, colocar la bicicleta en el automóvil, etc. Si su bicicleta tiene bloqueo rápido, es importante que usted conozca el funcionamiento de estos para así evitar posibles accidentes ocasionados por un incorrecto apriete durante la presión sobre la palanca del bloqueo rápido, deberá sentir una gradual resistencia, sino fuera así, apriete la tuerca situada al otro lado del eje del bloqueo una vuelta cada vez, hasta obtener una correcta presión. Una vez obtenida esta presión sobre la palanca del bloqueo rápido llévelo hasta la posición "close" marcada sobre la palanca.

PEDALES

Sus pedales vienen marcados en el eje con la letra "L" que significa izquierda y "R" que quiere decir derecho. Tome el pedal derecho y atornille mediante una llave de 15 mm a la biela en el mismo sentido de la agujas del reloj. El pedal izquierdo debe atornillarse en sentido contrario a las agujas del reloj.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

- Verifique la cadena y asegúrese del correcto estado del plato y piñones. Si están muy gastados, sustitúyalos. Limpie la cadena sin desmontarla con disolvente en spray y paños y, seguidamente aplique lubricante.
- Engrase los rodamientos internos de las poleas guía y tensoras del cambio trasero.
- Asegúrese que todas las piezas de su bicicleta están debidamente apretadas y ajustadas.
- Limpie y engrase las vainas de las horquillas de suspensión incluyendo los fuelles y su interior.
- Asegúrese que el juego de dirección está debidamente ajustado. Cerciórese de la correcta alineación de las ruedas, sin olvidar que las llantas han de estar centradas.
- Examine el estado de los patines de freno y reemplácelos si están muy duros o gastados. Limpie las llantas frecuentemente para evitar que la suciedad que se acumula en ella pase a los patines de freno y reduzca la eficacia de estos. Periódicamente, pase un paño con alcohol por patines de frenos y llantas.
- La regulación de frenos y cambios son aspectos que requieren de supervisión de personal capacitado y autorizado para un buen funcionamiento. Los frenos deben siempre estar bien regulados para así evitar accidentes.
- Compruebe la presión de los neumáticos. Circular con la presión adecuada significa hacerlo más eficazmente.
- Asegúrese que la cadena esta bien lubricada.
- Examine el estado de las ruedas: Deben estar bien centradas con el marco y los mecanismos de bloqueos firmemente cerrados.
- Fijese que los frenos estén centrados con las ruedas y los patines de freno correctamente situados con respecto a las llantas.
- Accione las manillas de freno para garantizar que tienen suficiente recorrido tras hacer contacto, de modo que no se peguen al manubrio.
- Asegúrese que el bombín y el kit de reparación estén firmemente sujetos a la bicicleta.
- Recomendamos el uso de casco para evitar posibles accidentes y/o caídas. Es de vital importancia para su seguridad.

De vuelta a casa...

- Retire los objetos extraños que hayan podido fijarse en el dibujo de los neumáticos y compruebe el estado de estos.
- Limpie su bicicleta. Si es necesario lávela con paños húmedos evitando el contacto directo del agua con piezas que contengan rodamientos de bola y grasa. Elimine el exceso de agua, seque su bicicleta cuidadosamente y guárdela en un lugar protegido y seco.
- Elimine la humedad de la cadena y lubríquela ligeramente.



Bianchi

Servicio de Atención al Cliente
E-mail: serviciotecnico@bianchi.cl
Fono: (02) 449 93 53

WWW.BIANCHI.CL

01250 000818

LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA OTORGADA ES:

• Marcos Acero rígido	10 años
• Marcos Acero doble suspensión	03 años
• Marcos Aluminio	03 años
• Horquillas rígidas	10 años
• Horquilla suspensión	06 meses
• Componentes / Accesorios	06 meses

- Se excluyen caramayolas, neumáticos, cámaras, patines de freno, puños y otros accesorios de similar naturaleza o que presenten desgastes con el uso.
- La garantía es válida al ser adquirida en un distribuidor autorizado, presentando conjuntamente con esta póliza, la boleta y/o factura que acredite lo anterior a nuestros servicios técnicos autorizados, detallando el número de serie de su bicicleta que aparece en el frontal o en la caja del motor.
- Esta garantía anula cualquier otra expresada escrita o verbalmente.
- Cualquier pregunta acerca del procedimiento para hacer uso de la garantía puede ser dirigida a:

Servicio de Atención al Cliente

E-mail: serviciotecnico@bianchi.cl

Fono: (02) 449 93 53

Para disfrutar al máximo su bicicleta Bianchi, le recomendamos leer detenidamente las recomendaciones de manutención de su bicicleta al interior de esta Póliza.

CERTIFICADO DE PRE-ENTREGA

MODELO BICICLETA: _____

Nº DE SERIE: _____

DISTRIBUIDOR: _____

FECHA DE ARMADO: _____

Bianchi



Bianchi

WWW.BIANCHI.CL

Importaciones e Inversiones Valencia S.A.:
San Pablo 1910 - Fonos: (56 2) 4499300 - Santiago - Chile

PÓLIZA DE GARANTÍA

Bianchi